

## MARANTEC PORTÅPNERE

GDO 500 - Comfort 270 - Comfort 380 - Dynamic Vario DC - Comfort 257.2 - STA Industri

Dersom portåpneren er installert ihht til den medfølgende monteringsanvisningen skal portåpneren fungere problemfritt med minimalt vedlikehold.

### GENERELT VEDLIKEHOLD:

Sikkerhetsreverseringen testes minst en gang pr mnd. Foreta evt. nødvendige justeringer. Garasjeporten må fungere tilfredsstillende for at portåpneren skal ha optimale arbeidsforhold. Følg veiledningen i monteringsanvisningen.

### GRENSE OG KRAFTJUSTERING:

Disse justeringene må kontrolleres nøye ved montering. Grensejusteringen gjøres manuelt ved montering. Kraftjusteringen settes opp manuelt ved montering, deretter foretas denne automatisk. Ved større klimatiske endringer kan denne måtte stilles inn på nytt manuelt. Gjenta testen for sikkerhetsreversering etter hver justering. Følg veiledningen i monteringsanvisningen.

**HÅNDSENDER:** Når kontrollampen lyser svakt eller ikke tenner i det hele tatt, må batteriet skiftes.

### PRODUKTSPEKIFIKASJON - TEKNISKE DATA:

	GDO 500	c270	c380	Vario DC	257.2	STA industri
Portbredde	max. 300 cm	max. 550 cm	max. 600 cm	max. 12 m <sup>2</sup>	max. 600 cm	max. 35 m <sup>2</sup>
Portvekt	max. 75 kg	max. 165 kg	max. 220 kg	max. 200 kg	max. 200 kg	mac. 300 kg
Aktivering Åpne / Lukke	max. 10 pr. dag	max. 28 pr. dag	max. 60 pr. dag	max. 120 pr. dag	max. 100 pr. dag	max. 50 pr. dag
Trekraft	500 N	750 N	1 100 N	15 Nm	1 000 N	100 Nm
Kjørehastighet	14 cm pr. sek	16 cm pr. sek	18 cm pr. sek	12,8 cm pr. sek	14 cm pr. sek	20 cm pr. sek
Driftspenning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V - 3. fase
Drivkraft	Belte	Belte	Belte	Belte	Belte	Gear
Standby modus	4 W	4 W	0,6 W	4 W	3,6 W	4 W

Lokale frekvensforstyrrelser kan påvirke portåpneren slik at den ikke fungerer tilfredsstillende, dette er ikke en reklamasjonsgrunn da det ligger utenfor produsent/leverandørs kontroll.

### SIKKERHET:

Automatisk kraftjustering (må utføres manuelt ved første gangs montering)

Bergen, 1. januar 2014