

Veiledning gjelder GA 103

REFERANSEKJØRING AV BERNER MOTOR

Før du starter referansekjøringen sørg for at motoren er koblet til porten. Er motoren frikoblet - trykk på den grønne knappen i motorskinnen deretter trykk en gang på håndsenderen. Klarer ikke motoren å koble seg på kan du hjelpe motoren ved å løfte opp porten til du hører et "klikk".

Porten må stå i lukket posisjon når du starter referansekjøringen. Skru av dekselet på motorhodet - èn skrue så er du klar.

STEG 1:

Ta motor ut av stikkontakten.

STEG 2:

Trykk inn T-knappen
(knappen til høyre når du står under motoren og ser mot porten).

STEG 3:

Hold T-knappen inne mens du plugger inn stikkontakten igjen.

Lyset i motoren blinker èn gang.

Slipp T-knappen.

STEG 4:

Trykk èn gang på T-knappen.

Da starter porten en referansekjøring ved å gå ned og opp 3 ganger. Porten stopper i åpen posisjon når referansekjøringen er utført.

PORTEN ER NÅ KLAR TIL BRUK IGJEN!

TRENGER DU HJELP?

Kontakt oss på i Bergen tlf: 55 11 42 10 eller i Vesby tlf. 64 85 78 00.