


Veiledning gjelder GA 203, GA 403 og GA 501

REFERANSEKJØRING AV BERNER MOTOR

Før du starter referansekjøringen sørg for at motoren er koblet til porten. Er motoren frikoblet - trykk på den grønne knappen i motorskinnen deretter trykk en gang på håndsenderen. Klarer ikke motoren å koble seg på kan du hjelpe motoren ved å løfte opp porten til du hører et "klikk".

Porten må stå i lukket posisjon når du starter referansekjøringen. Skru av dekselet på motorhodet - èn skrue så er du klar.



STEG 1:

Hold inne den **sorte** knappen i motorhode til displayet viser "L".

STEG 2:

Holde inne den **hvite** knappen i motorhode til porten er i ønsket åpen posisjon.

STEG 3:

Trykk en gang på den **sorte** knappen.

STEG 4:

Da starter porten en referansekjøring ved å gå ned og opp 3 ganger. Porten stopper i åpen posisjon når referansekjøringen er utført.

PORTEN ER NÅ KLAR TIL BRUK IGJEN!

TRENGER DU HJELP?

Kontakt oss på i Bergen tlf: 55 11 42 10 eller i Vesby tlf. 64 85 78 00.